

ISTRUZIONI PER L'USO DEI FLASH PROLIGHT



Per togliere gli accessori:

- Mettere il flash in posizione verticale
- Sbloccare la leva
- Ruotare in senso antiorario la parabola
- Sfilare in avanti

**FARE MOLTA ATTENZIONE ALLE DUE LAMPADE
QUANDO SI CAMBIANO GLI ACCESSORI!!!**

NON TOCCARE CON LE DITA LE LAMPADE!!!!



Luce pilota:
0 - spenta
I - piena potenza
II - potenza variabile con Dimmer

Interruttore
Fotocellula

Interruttore
Segnale acustico

GENERALE ON/OFF

Tasto di prova

Display
Potenza

FUSE

OVER TEMP

88 F-STOPS
1.0-6.0

Jack del ricevitore

~220-240V/50Hz

1/32
SYNC

Variatore di potenza Dimmer
da 1.0 (min) a 6.0 (max) con
intervalli di 1/10

Manopola di serraggio
inclinazione flash